

【別表02】-1 舞台設備表

舞台機構設備

No.	仕様	数量	駆動方式	機構方式	備考
1	三折緞帳	1式	電動	昇降	・緞帳共(材質：ベルベット)
2	袖幕ボタン	1式	電動	昇降	・袖幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
		1式	手動	開閉（引紐）	・1対 袖幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
3	ボーダーライトボタン	2式	電動	昇降	・一文字幕ボタン1兼用 ・一文字幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
4	サスペンションライトボタン	2式	電動	昇降	
5	吊物ボタン1	4式	電動	昇降	・一文字幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
6	一文字幕ボタン2	1式	電動	昇降	・一文字幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
7	中割幕ボタン	1式	電動	昇降	・中割幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
			手動	開閉（引紐）	・1対 中割幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
8	スクリーンボタン	1式	電動	昇降	・スクリーン共（ホワイトスクリーン）
9	天井音響反射板	1式	電動	昇降	
10	アッパー・ホリゾントライトボタン	1式	電動	昇降	・一文字幕ボタン4兼用 ・一文字幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
11	バック幕ボタン	1式	電動	昇降	・バック幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
		1式	手動	開閉（引紐）	・1対 バック幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
12	ホリゾント幕ボタン	1式	電動	昇降	・ホリゾント幕共（ホワイト）
13	ダメ黒幕（上手・下手）	1式	固定		・ダメ幕共（貫八別珍双系2倍ヒダ）
14	正面音響反射板	1式	電動	昇降	
15	側面音響反射板（上手・下手）	1式	電動	昇降	
16	吊物機構制御盤	1台			
17	吊物機構操作盤	1台			移動卓、タッチ画面（数値入力、マニュアル運転、グループ運転、メモリー運転対応）

* 備考に記載の幕も設置すること。

【別表02】-2 舞台設備表

舞台照明設備

No.	機器	仕様	数量	備考
1	ロアーホリゾンライト LED	ミニハロゲン 130W 84台 相当	1台	
2	ロアーホリゾン用フロアコンセント		1式	
3	フロアコンセント		6台	
4	舞台照明コンセント盤		4台	
5	移動型調光器接続盤		1 式	
6	移動型調光器		1 式	
7	持込照明機器電源盤（上手・下手）	各盤に、照明機器用 3 0 KVA、音響機器用 1 0 KVA 想定	2台	
8	舞台袖操作卓用コネクタパネル		1台	
9	客席コネクタボックス		1台	
10	サスペンションライト1 照明器具 LED	ハロゲン 500W 平凸スポットライト 相当	24台	
11	サスペンションライト2 照明器具 LED	ハロゲン 500W フレネルスポットライト 相当	12台	
12	ボーダーライト1 照明器具 LED	ハロゲン 130W 84台 相当	1台	
13	ボーダーライト2 照明器具 LED	ハロゲン 130W 84台 相当	1台	
14	アッパーホリゾンライト 照明器具 LED	ハロゲン 130W 84台 相当	1台	
15	天井反射板ライト 照明器具 LED クラス4000	26台 相当	1式	
16	フロントサイドライト上手・下手 照明器具 LED	ハロゲン 1,000W 平凸スポットライト 相当	8台	
17	フロントサイドライト上手・下手 照明器具 LED	750W エリプソダルススポットライト 相当	4台	
18	シーリングライト 照明器具 LED	ハロゲン 1,000W 平凸スポットライト 相当	18台	
19	センターピンスポットライト 照明器具 クセノン 1,000W		1台	
20	センターピンスポットライト 照明器具 ハロゲン 1,000W		1台	
21	舞台照明調光盤		1 式	
22	調光操作卓	最大制御チャンネル数：1 0 0チャンネル 最大制御調光回路数：5 1 2回路 シーン記憶数：2 0 0シーン/場面 サブマスタの記憶数：2 0 シーン、1 5 ページ/場面 自動再生パターン数：3 パターン（2 5 ステップ）/場面 自動再生チャンネル：1 0 0チャンネル プリセットフェーダー数：5 0 本×2 段	1台	
23	舞台袖操作盤		1台	
24	調光モニタリングPC、設定PC		2台	

【別表02】-3 舞台設備表

舞台音響・映像設備

No.	機器	仕様	数量	備考
1	音響調整卓	調整室 入力：20系統程度 出力：10系統程度 フェーダー：30個程度 EQ、GEQ：各バンド程度 エフェクト：マルチエフェクトプロセッサーを見込	1台	
2	音響機器架		1 式	
3	音響調整卓	舞台袖音響機器ワゴン	1台	
4	音響操作盤	下手袖	1台	
5	プロセニアムスピーカー		2台	
6	カラムスピーカー		2台	
7	ステージフロントスピーカー		6台	
8	固定はね返りスピーカー	舞台袖	2台	
9	親子席観賞用スピーカー		2台	
10	ホワイエ・控室天井スピーカー		1 式	
11	移動型スピーカー		1 式	
12	音響コンセント盤	上手・下手・舞台袖・調整室・客席	5 台	
13	ワイヤレス受信機		2台	
14	ワイヤレスマイク送信機	ハンドヘルド	2台	
15	ワイヤレスマイク送信機	タイピン型	4台	
16	マイクロホン	ダイナミック型	16台	
17	マイクロホン	コンデンサ型 3点吊	1台	
18	マイクロホン	コンデンサ型 エアモニター	2台	
19	インターカム設備		4 式	
20	プロジェクター 固定式	調整室設置	1台	
21	映像スイッチャー		1台	
22	BD/HDDレコーダー		1台	
23	ホール用ITV設備		1 式	